

	<h2 style="text-align: center;">DETERGENTE PARA LOIÇA</h2>
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>Detergente líquido neutro ideal para a lavagem manual de todos os utensílios de uma cozinha.</p>
<p>PROPRIEDADES</p>	<p>A sua fórmula contém uma mistura eficaz de tensoativos aniónicos, que garantem a remoção de resíduos gordurosos e comida ressequida e que facilitam o enxaguamento sem deixar resíduos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remove resíduos gordurosos e comida ressequida; • Limpa sem deixar resíduos, fácil de enxaguar obtendo um resultado superior; • Estabilidade da espuma implica uma eficiência de longa duração da solução de limpeza.
<p>MODO DE EMPREGO</p>	<p>Uso direto: 1 dose (5mL) diretamente na esponja ou sobre a loiça. Uso diluído: 1 dose (5mL) por litro de água.</p> <p>Molhar os utensílios e lavar com pano, escova ou esfregão; Enxaguar com água limpa.</p> <p>Em caso de sujidade mais difícil pode ser necessário aumentar a concentração.</p>
<p>HIGIENE E SEGURANÇA</p>	<p>Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250.</p>
<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Amarelo Odor: Cítrico pH: [6,0-7,0] Densidade relativa a 20°C: 1,03 Viscosidade (<i>Brookfield</i> a 20°C): [900-1500] cP Propriedade de solubilidade: Solúvel em água PRODUTO BIODEGRADÁVEL</p>
<p>EMBALAGEM</p>	<p>5L</p>